


Safety Instructions

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16,
17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 33, 34



www.paulmann.com/symbols

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe
Germany




www.paulmann.com

Art.-Nr.: 784.01_784.02 (+MA 326) PBO 07/21 Art.-Nr.: 784.00 PBO 07/21 		784.00 1x 1x	784.01 Incl. 2x 1x 1x	784.02 Incl. 5x 1x 4x
---	--	---------------------------------	---	---

	784.16 1x	784.17 1x	784.18 1x	not incl. Fliesen Spachtel Tiles spattle Fugen Gummi Tiles rubber Fliesen Schwamm Tiles sponge Fliesenkreuze Tiles crosses/wedges Bleistift Pencil	 Fliesenkleber Tiles adhesive Fugenmasse Joint sealer Zollstock Inch rule Fliesenschneider Tiles cutter
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---	---

Hier findest du weitere Infos zur Montage:
Here you can find more mounting information:



B

Öffne das LumiTile indem du das Leuchtmodul von der Basis-Platte trennst.
Open the LumiTile by separating the light module from the base plate.

C

Safety Instructions
Nr. 3,4,5,6

Verbinde alle Komponenten und mache einen Funktionstest.
Connect all components and perform a function test.

driver 12VA

784.01 expandable
784.02

1...max.10x


D

Bestimme die Position deines Trafos und ggf. Controllers.
 Achte darauf, dass der Trafo/Controller im IP 20 Bereich liegt.
 Die LumiTiles dürfen im IP44 Wand Bereich positioniert werden.

Decide on the position of your transformer and, if applicable, the controller. Make sure that the transformer/controller is placed in an IP20 area. The LumiTiles may be placed in the IP44 wall area.


Trafo und Controller müssen so verbaut werden, dass der nachträgliche Zugang zu Servicezwecken möglich ist.

The transformer and controller must be installed in such a way that they can be subsequently accessed for servicing purposes.

**E**


An allen 4 Ecken kann ein Kabel-Eingang bzw. Ausgang ausgeschnitten werden. Schneide die für dein Muster benötigten Ecken an den Markierungen mit einem Cutter aus.

A cable entry or exit can be cut out at all 4 corners. Cut out the corners you need for your design at the markings with a cutter.

**F**


Platziere die Basis-Platte im Fliesenkleber. Berücksichtige etwas Platz für die Kabelverbindungen, diese müssen zwischen 5-10mm vom Rahmen der Basis-Platte entfernt sein.

Place the base plate in the tile adhesive. Allow some space for the cable connections, these must be between 5-10mm from the frame of the base plate.

**G**



Drücke das Verbindungs-Kabel in den Fliesenkleber. Verbinde anschließend die Kabel mit dem Leuchtmodul. Achte dabei auf die korrekte Polarität der Kabel (weiß-weiß und schwarz-schwarz).



Press the connection cables into the tile adhesive. Then connect the cables to the light module. Pay attention to the correct polarity of the cables (white-white and black-black).

**H**

Drücke das angeschlossene Lichtmodul in die Basis-Platte bis es einrastet/ einklickt.

Press the connected light module into the base plate until it clicks.



I**1. Für die folgenden Lumitiles wiederhole Schritt E – H.***Repeat steps E - H for the following Lumitiles.***2. Mache erneut einen Funktionstest, um sicher zu gehen, dass kein Kabel beim Einbau beschädigt wurde.***Do another function test to make sure that no cable was damaged during installation.***3. Verfuge alle Fliesen mit Fugenmasse. Um sicherzustellen, dass sich die Schutzfolie der Lumitiles beim Verfugen nicht löst, bitte die Fugenmasse von der Mitte heraus zum Rand in die Fuge streichen.***Joint all tiles with grout. To prevent the protection foil peeling off, please apply the grout by brushing from the middle(tile) to the joint- -> outer side.***J****Entferne die Schutzfolie vom Lumitile nach dem Verfugen.***- remove the protection foil after the grouting is finished.***Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung:****Kalk und Mörtelspritzer auf Metalloberflächen bitte sofort entfernen, weil hierdurch Verätzungen nicht auszuschließen sind und die Oberflächen dieser Materialien verkratzt werden können.***General information on handling:**Please remove lime and mortar splashes from metal surfaces immediately, as this cannot rule out chemical burns and the surfaces of these materials can be damaged.***Allgemeine Hinweise zur Pflege/Reinigung:****Die Oberfläche der LumiTiles besteht aus Kunststoff und somit kratzempfindlicher als z.B. Glas, daher sollte zur Reinigung der LumiTiles ein feuchtes weiches, fusselfreies Tuch oder ein Schwamm benutzt werden. Gegebenenfalls können Sie etwas Geschirrspülmittel verwenden. Bei starken Verschmutzungen auch Isopropanol.****Reinigungsmittel dürfen kein Benzol, Ethanol, Alkohol, organische Stoffe oder Verdünnungen enthalten da diese das Material beschädigen können. Verwenden Sie auch keine groben Scheuermittel zur Reinigung, diese beschädigen die Oberfläche.****Kalk und Mörtelspritzer auf Metalloberflächen bitte sofort entfernen, um Verätzungen und die Oberflächenbeschädigungen zu vermeiden.***General information on care / cleaning:**The surface of the LumiTiles is made of plastic and is therefore more sensitive to scratches than e.g. Glass, therefore a damp, soft, lint-free cloth or sponge should be used to clean the LumiTiles. If necessary, you can use some dishwashing detergent. Isopropanol is also used for stubborn stains.**Cleaning agents must not contain benzene, ethanol, alcohol, organic substances or thinners as these can damage the material. Also, do not use coarse abrasives for cleaning, they will damage the surface.**Please remove lime and mortar splashes from metal surfaces immediately to avoid acid burns and surface damage.***Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls eines Lumitiles können diese gewechselt werden.****Weitere Information zum Austausch eines Lumitiles findest du hier:***In the unlikely event of a failure you can replace the Lumitile.**Here you can find more information about replacing a Lumitile:*



D C Verbinde alle Komponenten und mache einen Funktionstest. **D** Bestimme die Position deines Trafos und ggf. Controllers. Achte darauf, dass der Trafo/Controller im IP 20 Bereich liegt. Die LumiTiles dürfen im IP44 Wand Bereich positioniert werden. Trafo und Controller müssen so verbaut werden, dass der nachträgliche Zugang zu Servicezwecken möglich ist.

GB C Connect all components and perform a function test. **D** Decide on the position of your transformer and, if applicable, the controller. Make sure that the transformer/controller is placed in an IP20 area. The LumiTiles may be placed in the IP44 wall area. The transformer and controller must be installed in such a way that they can be subsequently accessed for servicing purposes.

F C Connectez tous les composants et faites un test fonctionnel. **D** Déterminez la position du transformateur et éventuellement du contrôleur. Veillez à ce que le transfo/contrôleur ait un indice de protection IP 20. Les LumiTiles peuvent être positionnées sur un secteur mural à indice de protection IP44. Le transformateur et le contrôleur doivent être intégrés de sorte à permettre l'accès ultérieur à des fins de SAV.

AL C Lidhni të gjithë komponentët dhe kryeni një provë të funksionimit.

D Përcaktoni pozicionin e transformatorit tuaj dhe, nëse është nevoja, të rregullatorit. Sigurohuni që transformatori/rregullatori të jetë në diapazonin IP 20. LumiTiles mund të pozicionohet në zonën e murit IP44. Transformatori dhe rregullatori duhen instaluar në mënyrë të atillë që të mundësohet arritja për qëllime riparimi.

BG C Свържете всички компоненти и направете функционален тест.

D Определете позицията на трансформатора и, ако е необходимо, на контролера. Уверете се, че трансформаторът/контролерът са в зона IP 20. LumiTiles могат да се поставят в зоната на стената IP44. Трансформаторът и контролерът трябва да се монтират по такъв начин, че да е възможен последващ достъп за сервисни цели.

BIH C Spojite sve komponente i uradite test funkcionalnosti. **D** Odredi položaj transformatora i eventualno Controller-a. Pazi da je transformator/Controller u području IP 20. LumiTiles smiju se pozicionirati u IP44 zidnom području. Transformator i Controller moraju da budu tako ugrađeni da je moguć kasniji pristup za servis.

BY C Злучаю ўсе кампаненты і выконваю функцыянальны тэст. **D** Вызначаю становішча твайго трансфарматара і, калі неабходна, кантролера. Звяртаю ўвагу на тое, што трансфарматар/кантролер знаходзіцца ў зоне IP 20. Кампаненты LumiTiles дазваляцца размяшчаць у сценах у зоне IP44. Трансфарматар і кантролер неабходна ўстаўляцца так, каб пасля быў магчымы доступ для сэрвіснага абслугоўвання.

CZ C Spojte všechny komponenty a proveďte test funkčnosti. **D** Stanovte polohu svého trafa a popř. řídicí jednotky. Dbejte na to, aby se trafo/řídicí jednotka nacházela v rozsahu IP20. LumiTiles se směji umístit do oblasti stěny s třídou krytí IP44. Trafo a řídicí jednotka musejí být propojeny tak, aby byl možný dodatečný přístup k servisním účelům.

DK C Tilslut alle komponenter, og gennemfør en funktionstest. **D** Bestem placeringen af din transformer og, om nødvendigt, din styreenhed. Sørg for, at transformeren/styreenheden er inden for IP20-området. LumiTiles kan placeres i IP44-vægområdet. Transformeren og styreenheden skal installeres således, at der er mulighed for senere adgang til serviceformål.

E C Conecta todos los componentes y realiza una prueba de funcionamiento.

D Determina la posición de tu transformador y, en su caso, del controlador. Presta atención a que el transformador/controlador se encuentre en el área IP20. Los LumiTiles se pueden posicionar en el área IP44 en la pared. El transformador y el controlador se tienen que instalar de manera que sea posible el acceso posterior para fines de mantenimiento.

EST C Ühenda kõik komponendid ja teosta funktsioonide test. **D** Määra oma trafo ja vajadusel kontrolleri asukoht. Jälgi seda, et trafo/kontroller asuks IP 20 piirkonnas. LumiTiles plaate tohib paigaldada IP44 seinapiirkonda. Trafo ja kontrolleri peavad olema paigaldatud nii, et oleks võimalik hilisem ligipääs hooldamise otstarbel.

GR C Συνδέστε όλα τα εξαρτήματα και προβείτε σε έλεγχο λειτουργίας. **D** Ορίστε τη θέση του τροφοδοτικού και, εφόσον υπάρχει, του χειριστήριου. Φροντίστε ώστε το τροφοδοτικό/το χειριστήριο να βρίσκεται στο πεδίο IP 20. Τα LumiTiles πρέπει να τοποθετούνται στο πεδίο IP44 του τοίχου. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό και το χειριστήριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων πρόσβαση σε περίπτωση που απαιτηθεί.

H C Csatlakoztass minden komponenst, és ellenőrizd a működésüket. **D** Határozd meg, hol lesz a transzformátor és addott esetben a kontrollert helye. Ügyelj arra, hogy a transzformátor/kontrollert IP 20 tartományban legyen. A LumiTiles az IP44 falrészen helyezhető el. A transzformátort és a kontrollert úgy kell beépíteni, hogy később is hozzáférhető legyenek a javítások során.

HR C Poveži sve komponente i napravi funkcionalni test. **D** Odredi položaj svog transformatora, te po potrebi i Controllera. Obrati pozornost da se transformator/Controller nalazi u području IP 20. LumiTiles mogu biti postavljeni u zidnom području IP44. Transformator i Controller moraju biti postavljeni tako da postoji mogućnost naknadnog pristupa u servisne svrhe.

I C Collega tutti i componenti ed effettua un test funzionale. **D** Determina la posizione del tuo trasformatore o eventualmente del Controller. Assicurati che il trasformatore/Controller si trovi nell'area con grado di protezione IP 20. Le LumiTiles possono essere posizionate nell'area della parete con grado di protezione IP44. Il trasformatore e il Controller devono essere installati in modo tale da permettere l'accesso in un momento successivo per finalità di assistenza tecnica.

IS C Tengdu alla íhluti og prófaðu virkniina. **D** Veldu hvar spennubreytirinn og e.t.v. stýrieiningin á að vera. Gættu þess að spennubreytirinn/ stýrieiningin sé á IP20-svæði. Koma má LumiTiles fyrir á IP44-veggsvæði. Ganga verður þannig frá spennubreytinum og stýrieiningunni að hægt sé að komast að þeim til að sinna viðhaldi síðar meir.

LT C Sujunkite visus komponentus ir patikrinkite veikimą. **D** Nustatykite transformatoriaus ir, prireikus, valdiklio įrengimo vietą. Atkreipkite dėmesį, kad transformatorius / valdiklis turi būti IP 20 zonoje. „LumiTiles“ leidžiama įrengti sienoje, IP44 zonoje. Transformatorius ir valdiklis turi būti sumontuoti taip, kad juos būtų galima pasiekti vykdant techninės priežiūros darbus.



LV **C** Savienojiet visus komponentus un veiciet funkcionēšanas pārbaudi. **D** Nosakiet sava transformatora un, ja nepieciešams, kontroliera pozīciju. Pārlicinieties, ka transformators/kontrolieris atrodas IP 20 zonā. LumiTiles var novietot IP44 sienas zonā. Transformators un kontrolieris jāuzstāda tā, lai būtu iespējama turpmāka piekļuve apkopes vajadzībām.

MK **C** Поврзете ги сите компоненти и тестирајте ги функциите. **D** Одредете ја позицијата на трансформаторот и контролерот ако е потребно. Внимавајте трансформаторот/контролерот да биде во подрачјето на IP 20. LumiTiles смее да се позиционира во подрачјето на IP44 на сидот. Трансформаторот и контролерот мора да се вградат така што ќе бидат пристапни во случај ако дојде потреба за нивно сервисирање во иднината.

N **C** Koble sammen alle komponentene og utfør en funksjonstest. **D** Bestem plasseringen av trafoen din og ev. styreenheter. Påse at trafoen/styreenheten brukes i et område som tilsvarer IP20. LumiTiles kan brukes på veggområder som tilsvarer IP44. Trafoen og styreenheter må monteres slik at senere tilgang for vedlikeholdsarbeider er mulig.

NL **C** Verbind alle componenten en voer een functietest uit. **D** Bepaal de positie van uw trafo en, indien nodig, die van de controller. Zorg ervoor dat de trafo/controller binnen de IP20 zone valt. De LumiTiles mogen in de IP44 wandzone worden geplaatst. De trafo en de controller moeten zodanig worden geïnstalleerd, dat latere toegang voor servicedoeleinden mogelijk is.

P **C** Ligar todos os componentes e fazer um teste de função. **D** Determinar a posição do seu transformador e, se necessário, do controlador. Certificar que o transformador/controlador se encontra na área IP 20. Os LumiTiles podem ser posicionados na área da parede IP44. O transformador e o controlador devem ser instalados de forma acessível, para fins de manutenção subsequente.

PL **C** Połącz wszystkie komponenty i przeprowadź test działania. **D** Określ pozycję transformatora i, w razie potrzeby, sterownika. Upewnij się, że transformator/sterownik spełnia wymogi IP20. LumiTiles wolno lokalizować w ścianach IP44. Transformator i sterownik instalować w sposób umożliwiający późniejszy dostęp w celu konserwacji.

RO **C** Conectează toate componentele și fă un test de funcționare. **D** Confirmă poziția transformatorului și a controlerului, dacă este cazul. Atenție, transformatorul/controlerul trebuie să fie în intervalul IP 20. LumiTiles trebuie poziționate în perete, în zona IP44. Transformatorul și controlerul trebuie montate în așa fel încât să fie posibil accesul ulterior, în scopul executării lucrărilor de service.

RUS **C** Подключите все компоненты и проведите функциональное тестирование.

D Определите положение трансформатора и, если необходимо, контроллера. Убедитесь, что трансформатор/контроллер находится в зоне IP 20. Светодиодные плитки LumiTiles можно размещать в стенах с классом защиты IP44. Трансформатор и контроллер следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить к ним свободный доступ для последующего обслуживания.

S **C** Koppla ihop alla komponenter och gör ett funktionstest. **D** Avgör positionen för din transformator och ev. controller. Se till att transformatorn/controlleren ligger i området IP20. LumiTiles får placeras i väggområdet IP44. Transformator och controller måste installeras på ett sådant sätt att åtkomst för serviceändamål är möjlig i efterhand.

SK **C** Pripojte všetky komponenty a vykonajte skúšku funkcie. **D** Určite polohu svojho transformátora prípadne ovládača. Dbajte na to, aby sa transformátor/ovládač nachádzal v oblasti IP 20. Dlaždice LumiTiles sa môžu uložiť do oblasti steny IP44. Transformátor a ovládač musia byť uložené tak, aby umožňovali neskorší prístup na servisné účely.

SLO **C** Povežite vse sestavne sklope in izvedite preizkus delovanja. **D** Opredelite položaj transformatorjev in po potrebi krmilnika. Bodite pozorni, da je transformator/krmilnik v območju IP 20. Ploščice LumiTiles lahko namestite na predel stene IP44. Transformator in krmilnik morata biti nameščena tako, da je omogočen naknadni dostop do njiju za potrebe servisiranja.

SRB **C** Povežite sve komponente i napravite funkcionalni test. **D** Odredite položaj svog transformatora i, ako je potrebno, kontrolora. Uverite se da transformator/kontrolor leži u području IP 20. LumiTiles mogu biti postavljeni u području zida IP44. Transformator i kontrolor moraju biti instalirani na takav način da je moguć naknadni pristup u servisne svrhe.

TR **C** Tüm bileşenleri bağlayın ve fonksiyonel test gerçekleştirin. **D** Varsa, transformatörünüzün ve denetleyicinizin konumunu belirleyin. Transformatörün/denetleyicinin IP 20 aralığında bulunduğundan emin olun. LumiTiles, IP44 duvar alanına yerleştirilebilir. Transformator ve denetleyici servis amacıyla sonradan erişimin mümkün olacağı şekilde kurulmalıdır.

UA **C** З'єднайте всі компоненти та проведіть функціональний тест.

D Визначте положення свого трансформатора та, якщо це можливо, контролера. Переконайтеся, що трансформатор/контролер мають ступінь захисту IP 20. Пристрої LumiTiles можна розташовувати в стінах із ступенем захисту IP44. Трансформатор і контролер мають бути встановлені в такий спосіб, щоб забезпечити подальший доступ із метою обслуговування.

